PRELAD

Руководство администратора

2024



ETHERNET



Беспроводные Wi-Fi/Ethernet приемники ProLAN-5015 Combo Установка и настройка

Введение

Беспроводные приемники ProLAN-5015-Combo предназначены для приема сигнала от беспроводных пультов и кнопок, и дальнейшей передачи идентификаторов нажатых кнопок через Wi-Fi либо Ethernet на компьютер локальной сети. Работа устройства может контролироваться по SNMP. В решениях ProLAN беспроводные кнопки и пульты используются в решениях <u>Кнопка Лояльности</u>, <u>Терминал Обратной</u> <u>Связи</u>, <u>Кнопка Анкетер</u>, <u>Кнопка Активности Продавцов</u>.

Основные параметры

Беспроводные кнопки и пульты

- Рабочая частота 433,92 МГц;
- Модуляции ASK, Манчестерский код, 24-х битный идентификатор кнопки;
- Радиус приёма сигнала около 100 м в свободном пространстве;
- Пластиковая или металлическая телескопическая антенна (модели Pro), либо спиральная антенна, установленная внутри корпуса.

Wi-Fi

- Частотный диапазон 2,4 ГГц b/g/n;
- Поддерживаемые типы шифрования WEP, WPA, WPA2;
- Керамическая или печатная SMD антенна.

Ethernet

- Скорость передачи 10/100 МБ/с;
- Полудуплексный/полнодуплексный режим;
- Разъем RJ-45 для подключения патч-корда.

Модуль

- Напряжение питания: 5 вольт постоянного тока через блок питания или разъем USB;
- Максимальный ток потребления 300 мА
- OLED дисплей 0.91 или 1.3" с разрешением 128х32 либо 128х64 пикселя
- Переключатель режима OPERATIONAL/CONFIG

Подготовительный этап

Приемник поставляется в комплекте с блоком питания на 5 вольт и кабелем USB-micro либо Туре-С. Допускается питание устройства от USB компьютера или другого источника с напряжением от 4,8 до 5,2 вольт. Нестабильное или повышенное напряжение питания может привести к зависанию или выходу приемника из строя.

Если для передачи данных через локальную сеть планируется использовать Wi-Fi, то потребуется Wi-Fi точка доступа (AP), в качестве которой может выступать Wi-Fi роутер, Wi-Fi репитер, или любое другое устройство, имеющее SSID и обеспечивающее маршрут выхода в Интернет.



Рис. 1. Задняя сторона приемника

На задней стороне приемника расположены:

- Разъем USB micro или Туре-С для питания и настройки устройства;
- Разъем Ethernet RJ-45 для подключения патч-корда;
- Кнопка с фиксацией для выбора режима работы. Когда кнопка находится во включенном (нажатом) состоянии устройство работает в режиме Operational mode (режим эксплуатации). Когда кнопка выключена (отжата), устройство работает в режиме Config mode (настройка). Приемник анализирует состояние кнопки только при включении питания и при перезагрузке устройства;
- Разъем для подключения телескопической антенны 433 МГц для приема сигналов нажатия беспроводных кнопок;
- Опционально (в моделях Pro) может присутствовать разъем для подключения внешней Wi-Fi антенны;

На верхней стороне находятся:

- Светодиодный OLED дисплей;
- Под темным светофильтром расположены два светодиодных индикатора. Синий светодиод горит постоянно при наличии питания устройства. Красный светодиод загорается при приеме сигнала нажатия беспроводной кнопки, а также передачи информации на компьютер локальной сети.

Производитель оставляет за собой право менять исполнение корпуса, компоновку и модели разъемов, переключателя, дисплея и антенны, не приводящие к ухудшению характеристик.

Переведите переключатель режима в положение **Operational mode**. Подключите блок питания к приемнику и вставьте в розетку электропитания 220 вольт.

Дисплей должен загореться и показать информацию о модели и номере версии устройства. Через короткое время вы услышите тройной звуковой сигнал, и на дисплее отобразится текст: **Не заданы** настройки.

Настройка устройства

Для подключения по USB, в устройстве имеется USB-UART мост с чипом CH9102 или CP2102. Если на Windows компьютере, с которого вы будете выполнять настройку приемника, не установлен драйвер поддержки соответствующих USB чипов, то скачайте его по ссылкам:

- CH9102: <u>https://www.prolan.ru/files/freetools/button drivers/CH9102_WIN.EXE</u>. Запустите на выполнение файл установки SETUP.EXE и выполните установку драйвера. Вы также можете загрузить последние версии драйвера с официального сайта производителя <u>https://www.wch-ic.com/downloads/CH343CDC_EXE.html</u>;
- CP2102: <u>https://www.prolan.ru/files/freetools/button drivers/CP210x_VCP_Windows.zip</u>. Скачайте архив с инсталлятором и разархивируйте его. Запустите на выполнение файл установки CP210xVCPInstaller_x86.exe или CP210xVCPInstaller_x64.exe, в зависимости от разрядности операционной системы. Вы также можете загрузить последние версии драйвера с официального сайта производителя <u>https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers</u>.

Подключите устройство к USB разъему компьютера кабелем, входящим в поставку. Система обнаружит новое устройство и создаст виртуальный СОМ порт, который можно увидеть в «Диспетчере устройств». Номер СОМ порта устройства может быть любым.



Рис. 2. Виртуальный СОМ порт подключенного устройства в системе

По ссылке <u>https://www.prolan.ru/files/freetools/DevConfigSetup.exe</u> загрузите на Windows компьютер дистрибутив установки программы **DevConfig**. Запустите на выполнение файл установки - DevConfigSetup.exe. Для установки потребуются права локального администратора. Последовательно проходите все станицы Мастера установки, используя предлагаемые параметры по умолчанию. По окончании установки, если оставить галочку "Запустить DevConfig" включенной, то программа сразу запустится на выполнение. В дальнейшем, для запуска программы используйте ярлык **ProLAN** — **DevConfig** в меню кнопки «Пуск».

J ProLAN Device Configurator 1.12.4		×
<u>Ф</u> айл <u>У</u> стройство		
€، 📄 🗞		
Готово		

Рис. 3. Главное окно программы DevConfig

Переведите переключатель в положение Config mode. В главном меню программы выберите пункт

"Устройство → Подключиться..." или нажмите кнопку ^Эв панели инструментов. В диалоге "Подключение к устройству" выберите строку с номером виртуального порта, назначенного устройству системой компьютера.

١	Подключен	ие к утройству		×
	Укажите пор	от устройства:		
	Порт	Описание		
	COM1	Последовательный порт		
	COM5	USB-Enhanced-SERIAL CH9102		
	Скорость:	9600 бод 🗸 🗸	CTPO6 DTR	Cтроб RTS
			Подключиться	Отмена

Рис. 4. Выбор виртуального порта устройства для подключения

Опции «Строб DTR» и «Строб RTS» оставьте включенными. Нажмите кнопку "Подключиться". Устройство будет автоматически перезагружено и перейдет в режим Config mode, а на дисплее отобразится:



ProLAN Device Configurator 1.13.0	_	×
<u>Р</u> айл <u>У</u> стройство		
الله الله الله الله الله الله الله ال		
Беспроводной приемник ProLAN-5015-COMBO с Wi-Fi, Ethernet и USB интерфейсами		
Версия: 1.0 MAC адрес: 08:D1:F9:C7:60:C0		
Активный сетевой интерфейс устройства:		
Wi-Fi OEthernet		
Дополнительно транслировать идентификаторы беспроводных кнопок в USB интерфейс		
SNMP Agent		
Read Community: public Write Community: private		
SSID: Пароль:		
Параметры IP:		
Получить IP-адрес и другие параметры автоматически		
О Использовать следующие параметры:		
IP-адрес: 0.0.0.0 Основной шлюз: 0.0.0.0		
Маска подсети: 0 , 0 , 0 , 0 DNS-сервер: 0 , 0 , 0 , 0		
Порт ТСР сервера: 20108		

Рис. 5. Получены текущие настройки устройства

Вы должны задать весь набор параметров, необходимый для работы:

- Wi-FI либо Ethernet: Выберите активный интерфейс устройства для подключения к локальной сети. Устройство будет использовать только выбранный интерфейс. Например, если выбран Wi-Fi, то устройство будет работать через Wi-Fi, даже если к устройству будет подключен кабель Ethernet;
- Дополнительно транслировать идентификаторы беспроводных кнопок в USB интерфейс. Выбор этой опции позволяет использовать приемник совместно с программой EPM-Agent Plus для пользовательской обработки событий нажатий беспроводных кнопок.
- SNMP Agent. Включение этой опции обеспечивает поддержку обработки SNMP запросов к устройству от любого хоста локальной сети.
 Примечание: Если вы не знаете что такое SNMP, или не планируете его использовать – просто пропускайте в документе всю связанную с ним информацию. В приложении к документу подробно описано использование устройства с включенной поддержкой SNMP;
- Read Community: Имя SNMP сообщества для запросов к устройству с правами READ ONLY. По умолчанию используется значение public;
- Write Community: Имя SNMP сообщества для запросов к устройству с правами READ/WRITE. По умолчанию используется значение private;
- SSID: Введите имя беспроводной сети Wi-Fi (точки доступа). Внимание! Устройство поддерживает подключения к точкам доступа имеющим имена, отвечающие стандарту, т.е. состоящее из латинских букв, цифр, а также символов подчеркивания и тире. Прочие символы в имени SSID может привести к невозможности подключения;
- Пароль: Введите пароль беспроводной сети;

- Параметры IP: Выберите один из вариантов
 - Получать IP-адрес и другие параметры автоматически. При выборе этого варианта, устройство будет получать IP-адрес и другие параметры (маска подсети, основной шлюз, DNS-сервер) автоматически, по протоколу DHCP. В локальной сети должен присутствовать DHCP сервер, раздающий IP-адреса. В качестве DHCP сервера, как правило, выступает Wi-Fi роутер. Но DHCP сервер может быть реализован и на отдельном хосте локальной сети.
 - Использовать следующие параметры: При выборе этого варианта, все параметры IP должны быть заданы вручную, для чего необходимо иметь определенную квалификацию. Чтобы избежать конфликта IP-адресов, а также правильно задать значения параметров обратитесь к ITадминистратору.
 - IP-адрес: Задает статический IP-адрес устройства. Адрес должен быть выбран из диапазона IP-адресов подсети Wi-Fi интерфейса точки доступа и не использоваться другими хостами локальной сети;
 - Маска подсети: Должна соответствовать маске подсети Wi-Fi интерфейса точки доступа;
 - Основной шлюз: Должен соответствовать IP-адресу шлюза локальной сети для выхода в Интернет;
 - DNS-сервер: Может быть задан IP-адрес DNS-сервера локальной или глобальной сети. При задании значений 0.0.0.0, будет использоваться DNS-сервер локальной сети по умолчанию.
- Порт TCP сервера: Номер порта TCP сервера устройства, через который передаются сигналы нажатия кнопок. По умолчанию имеет значение 20108. При необходимости может быть изменен;
- Транслировать идентификаторы нажатых кнопок в USB интерфейс: При включении этой опции приемник дополнительно будет передавать идентификатор нажатой беспроводной кнопки в USB интерфейс. Эта возможность может быть использована для произвольной обработки сигналов нажатия кнопок на компьютере, к которому устройство подключено по USB. В этом случае питание приемник будет получать по USB от компьютера.

Примечание

Особое внимание обратите на группу параметров IP. Рекомендуется задать для

устройства **статический IP-адрес**, т.к. соединение с устройством со стороны локального компьютера с программой EPM-Agent Plus выполняется по **фиксированному** IP-адресу, который не должен меняться со временем. В другом варианте, вы можете задавать для устройства режим автоматического получения IP-адреса, но DHCP сервер необходимо настроить на выдачу постоянного IP-адреса для устройства по его MAC-адресу.

gi ProLAN Device Configurator 1.13.0	—		×
<u>Ф</u> айл <u>У</u> стройство			
ی 🕞 ا			
Беспроводной приемник ProLAN-5015-COMBO с Wi-Fi, Ethernet и USB интерфейсами			
Версия: 1.0 MAC адрес: 08:D1:F9:C7:60:C0			
Активный сетевой интерфейс устройства:			
CEthernet			
Дополнительно транслировать идентификаторы беспроводных кнопок в USB интерфейс			
SNMP Agent			
Read Community: public Write Community: private			
Подключаться к Wi-Fi точке доступа:			
SSID: Пароль: ••••••			
Параметры IP:			
○Получить IP-адрес и другие параметры автоматически			
• Использовать следующие параметры:			
IP-адрес: 172.16.12.230 Основной шлюз: 172.16.12.1			
Маска подсети: 255.255.255.0 DNS-сервер: 172.16.12.1			
Порт ТСР сервера: 20108			
Готово SproLAN-5015-COMBO на COM7 (USB-Enhan	ced-SERIA	L CH9102)

Рис. 6. Заданы все настройки устройства

Сохранение настроек

В главном меню программы выберите "**Устройство** — **Сохранить настройки**" или нажмите кнопку 📼 в панели инструментов.



Рис. 7. Подтверждение сохранения настроек

Нажмите **"OK"**для подтверждения сохранения настроек. Получив новые настройки, устройство сохранит их в энергонезависимой памяти. Старые значения настроек затираются. Затем вы услышите тройной звуковой сигнал, и приемник уйдет в перезагрузку. Если переключатель режима останется в положении **Config mode**, то после перезагрузки режим работы не изменится, и вы можете повторно соединиться с устройством и запросить его настройки. Если перед операцией сохранения будет задан режим **Operational mode**, то после перезагрузки приемник сразу перейдет в режим эксплуатации.

Operational mode

В этом режиме, при подаче питания или при перезагрузке устройства, приемник выполняет самодиагностику и начальную загрузку. Если в настройках заданы не все необходимые для работы параметры, то на дисплее отобразится текст: Не заданы настройки устройства. Если в настройках заданы статические значения параметров IP, то устройство проверяет их корректность. Если значения были заданы неверно, то на дисплее отобразится: Параметры IP заданы неверно. В случае проблем с настройками, переведите переключатель в положение Config mode, и в программе DevConfig задайте корректные значения параметров.

Активный интерфейс Wi-Fi

Если все параметры настроек заданы, то устройство пытается подключиться к Wi-Fi точке доступа. На дисплее отображается:

Подключение к Wi-Fi сети <SSID точки доступа>

Если точка доступа с заданным SSID недоступна, то процесс подключения будет длиться бесконечно. В этом случае убедитесь, что точка доступа работает и ее SSID был правильно задан в настройках. Подключение может закончиться сообщением **НЕВЕРНЫЙ ПАРОЛЬ!**. В этом случае измените в настройках пароль к точке доступа на правильный.

При успешном подключении к точке доступа приемник выдаст короткий звуковой сигнал и отобразит свой IP-адрес, например: **172.16.12.230**.

По завершении загрузки на дисплее отображается:



Рис. 8. Приемник с активным интерфейсом Wi-Fi готов в работе

В левом верхнем углу дисплея индикатор показывает уровень Wi-Fi сигнала точки доступа. Если Wi-Fi соединение пропадет, то устройство выдаст два коротких звуковых сигнала, а тест **ГОТОВ** поменяется на **НЕТ СЕТИ Wi-Fi**. При восстановлении соединения приемник выдаст короткий звуковой сигнал и вновь отобразит текст: **ГОТОВ**.

Далее переходите к установке программного обеспечения на компьютер локальной сети, который будет принимать информацию с устройства.

Активный интерфейс Ethernet

Подключите устройство к локальной сети. Один конец кабеля (в комплект поставки не входит) вставьте в разъем RJ-45 устройства, а другой в порт коммутатора, LAN порт роутера или розетку СКС локальной сети. При подаче питания или при перезагрузке, устройство выполняет самодиагностику и начальную загрузку. На первом этапе устройство пытается подключиться к сети и получить IP-адрес. На дисплее отображается:

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ...

Если Ethernet кабель не подключен, неисправен, или не обеспечивает соединение с портом устройства коммутации, то через некоторое время устройство выдаст два коротких звуковых сигнала и отобразит текст: **LINK OFF**. Проверьте подключение кабеля. Питание можно не отключать. Как только соединение появится, то сообщение исчезнет, а процесс подключения продолжится автоматически. Если соединение с устройством коммутации есть, но на дисплее отображается: **DHCP FAIL**, то это означает, что устройство не смогло получить от DHCP сервера IP-адрес. Подождите несколько секунд. Устройство автоматически выполняет повторные запросы к DHCP серверу. Когда IP-адрес будет получен, то сообщение исчезнет, и процесс загрузки продолжится. Если сообщение не исчезает длительное время, то обратитесь к администратору, или IT специалисту. Получив IP-адрес, устройство отобразит его на дисплее.

По завершении загрузки на дисплее отображается:



Рис. 9. Приемник с активным интерфейсом Ethernet готов в работе

В левом верхнем углу отображается пиктограмма наличия соединения с сетью, скорость соединения (100 или 10) бит/сек и пиктограмма полнодуплексного режима работы канала Ethernet.

USR-VCOM

Установка USR-VCOM версии 3.х

Для установки вам потребуется дистрибутив, который можно загрузить по ссылке:

<u>https://www.prolan.ru/files/freetools/USR-IOT/USR-VCOM_V3.7.2.525_Setup.exe</u> или с сайта производителя <u>https://www.pusr.com/support/downloads/usr-vcom-virtual-serial-software</u>. На момент написания этого руководства, производитель предлагал для установки версию [USR-VCOM] Virtual Serial Software V3.7.2.525. Не используйте дистрибутивы версии 4.х.

Запустите на выполнение файл установщика USR-VCOM_V3.7.2.525_Setup.exe (требует прав локального администратора). Выберите язык установки English, в противном случае все диалоги при установке будут на китайском языке. Последовательно проходите все станицы Мастера установки, используя предлагаемые параметры по умолчанию. По окончании установки в меню кнопки «Пуск» будет создана папка USR-VCOM, в которой вы найдете ярлыки для запуска утилит, входящих в состав ПО.

Виртуальный Сот порт

Для работы с устройством программа USR-VCOM создает в операционной системе Window виртуальный СОМ порт.



Локальная сеть Ethernet/Wi-Fi

Рис. 10. Передача идентификатора нажатой беспроводной кнопки через виртуальный Сот порт.

Для прикладного программного обеспечения компьютера работа с устройством осуществляется через Com порт. Таким образом, работа с устройством выполняется точно так же, как если бы устройство было напрямую подключено к компьютеру через интерфейс RS-232. Прикладное программного обеспечение открывает Com порт, читает из него информацию, передаваемую устройством и записывает в порт информацию, отправляемую на устройство. При запуске, VCOM автоматически открывает соединение с устройством и отслеживает его состояние. При разрыве соединения, VCOM пытается его восстановить. Когда соединение открыто, VCOM обеспечивает «прозрачную» передачу информации от приемника в виртуальный Com порт (прием) и от виртуального Com порта к приемнику (передача).

Создание виртуального СОМ порта для взаимодействия с устройством

Запустите утилиту USR-VCOM. При запуске требуются права локального администратора.



Рис. 11. Окно программы USR-VCOM

В главном меню выберите "**Device(<u>D</u>)** → Add COM" или нажмите соответствующую кнопку в панели инструментов. В появившемся окне диалога «Add Virtual Serial Port» задайте значения параметров:

- Virtual COM: Выберите номер COM порта из списка. Выбранный номер не должен быть уже использован системой для других устройств. Текущий перечень номеров задействованных COM портов можно посмотреть в «Диспетчере устройств», в группе «Порты (COM и LPT)».
- Net Protocol: Выберите «TCP Client».
- Remote IP/addr: Введите IP-адрес устройства, заданный при его настройке, например, 172.16.12.230
- *Remote Port:* Введите значение 20108, если не изменяли значение порта при настройке приемника.

Add Virtual Serial F	Port	×
Virtual COM:	СОМ2 💌	
Net Protocol:	TCP Client	
Remote IP/addr:	172.16.12.230	
Remote Port:	20108	
Local Port:	8234	
Remarks:		
📀 ок	Cancel Advanced +	

Рис. 12. Задание параметров для создания виртуального СОМ порта.

Нажмите кнопку «ОК».

Виртуальный СОМ порт будет создан. В «Диспетчере устройств» вы можете его увидеть с именем ELTIMA Virtual Serial Port.

📇 Диспетчер устройств		×
<u>Ф</u> айл <u>Д</u> ействие <u>В</u> ид <u>С</u> правка		
> 🛄 Мониторы		^
> 🕕 Мыши и иные указывающие устройства		
> 🚍 Очереди печати		
🗸 🛱 Порты (COM и LPT)		
🛱 ЕСР-порт принтера (LPT1)		
🛱 ELTIMA Virtual Serial Port (COM2)		
🛱 Последовательный порт (СОМ1)		
> 📱 Программные устройства		
> 🔲 Процессоры		
🗸 🚍 Сетевые адаптеры		
Cisco AnyConnect Secure Mobility Client Virtual Miniport Adapter for Window	ws x64	
🚍 Realtek PCIe GBE Family Controller		
🚍 WAN Miniport (IKEv2)		
🚽 WAN Miniport (IP)		~

Рис. 13. Созданный виртуальный СОМ порт в Диспетчере устройств.

В окне программы USR-VCOM вы также увидите информацию о созданном виртуальном СОМ порте.

Device(D) Tools(T) Options(O) Русский Help(H) Add COM Del COM Connect Reset Count Del Count Reset Count Monitor Search Smart VCOM Quit
Add COM Image: Connect Count Image: Conne Image: Connect Count Image: Con
Remarks COM Name Parameters COM State Net Protocol Remote IP Remote Port Local Port COM Received Net Received Net State Reg ID CloudID
COM2 Not used TCP Client 172.16.12.230 20108 0 0 Connected 0

Рис. 14. Созданный виртуальный СОМ порт в окне программы USR-VCOM.

Значение **Connected** в столбце **Net State**, указывает на открытое соединение с устройством 172.16.12.230 (наш приемник). В момент открытия соединения компьютера с приемником через виртуальный СОМ порт, устройство выдаст звуковой сигнал, и отобразит на дисплее информацию об установке соединений с компьютером в виде значка 2000 в правом верхнем углу дисплея:



Рис. 15. Установлено соединение с компьютером по виртуальному СОМ порту.

После установки соединений, приемник, приняв сигнал нажатия беспроводной кнопки, передает ее идентификатор на компьютер. При потере установленного соединений, приемник выдает двойной звуковой сигнал и удаляет значок ወ с дисплея.

Завершите работу программы USR-VCOM через опции меню: "**Device(D)** → **Quit**" или нажмите кнопку "**Quit**" в панели инструментов программы. Заметьте, что при завершении работы программы виртуальный порт COM2 **исчезает** в Диспетчере устройств. Если запустить USR-VCOM снова, то COM2 вновь будет доступен в системе. При запуске, программа читает параметры виртуального порта из файла program.ini, который находится в папке установки программы (c:\Program Files (x86)\USR-VCOM). Вот его содержимое:

[System] AutoRun=0 FormMini=0 background=0 [VSCount] Count=1 [0] Remarks= COMName=COM2 NetProtocol=TCP Client RemoteIP=172.16.12.230 RemotePort=20108 LocalPort=--RegID=0 CloudId= CloudPw=

В секции [0] записаны все параметры, необходимые программе для создания в системе виртуального Com порта. При необходимости вы можете напрямую их отредактировать.

Примечание

Если вы планируете подключить к компьютеру несколько приемников, то рекомендуется создать виртуальные СОМ порты для всех устройств до установки службы USR-VCOM.

Установка службы USR-VCOM

Использовать программу USR-VCOM для создания в системе виртуального Com порта можно, но не очень удобно. Лучшим способом является установка службы (Service), которая стартует автоматически с правами локальной системы и создает в системе виртуальный Com порт.

Откройте в проводнике папку установки USR-VCOM. По умолчанию это папка c:\Program Files (x86)\USR-VCOM, если при установке не была задана другая папка. Найдите в паке файл ServiceController.exe и запустите его на выполнение с правами Администратора.

ب 🏟	JSR-VCOM ?????	×
<u>E</u> ng	lish	
	7777777	
	???????	
	? ?	

Рис. 16. Запуск программы ServiceController

В меню окна выберите пункт "English" для перехода на английский язык интерфейса.



Рис. 17. Установка службы

Нажмите кнопку "Install and run service" (Установить и запустить службу). На вопрос "Are you sure to install and run this service?" подтвердите действие, нажатием кнопки "Yes". В случае успешной установки появится сообщение:

Informati	on X
i	Service installed successfully
	ОК

Рис. 18. Служба успешно установлена

В Диспетчере устройств вновь можно заметить присутствие порта ELTIMA Virtual Serial Port (COM2).

Откройте оснастку «Службы» системы компьютера. Отыщите в списке служб USRVCOMService.

🝳 Службы					- 🗆	×
<u>Ф</u> айл <u>Д</u> ействие <u>В</u>	<u>Вид С</u> правка					
) 📑 🛛 🖬 🕨 🔲 II ID					
🔍 Службы (локалы	Имя	Описание	Состояние	Тип запуска	Вход от имени	^
	🖏 SQL Server, службы синхронизации контроля	Предоставляет интерфейс для резервн	Выполняется	Автоматически	Локальная система	
	🖏 SshdBroker	<Не удается прочитать описание. Код о		Вручную	Локальная система	
	🖏 SysMain	Поддерживает и улучшает производит	Выполняется	Автоматически	Локальная система	- 14
	🧠 TeamViewer	TeamViewer Remote Software	Выполняется	Автоматически	Локальная система	
	COMService			Автоматически	Локальная система	
	🥋 Visual Studio 2005 Remote Debugger	Allows members of the Administrators gr		Отключена	Локальная система	
	🧠 Visual Studio 2008 Remote Debugger	Allows members of the Administrators gr		Отключена	Локальная система	
	🧠 Visual Studio Analyzer RPC bridge			Вручную	Локальная система	
	Wisual Studio ETW Event Collection Service	Provides the Visual Studio Debugger even		Вручную	Локальная система	
	🧠 Visual Studio Standard Collector Service 150	Visual Studio Data Collection Service. Wh		Вручную	Локальная система	
	🥋 WarpJITSvc	Provides a JIT out of process service for W		Вручную (актив	Локальная служба	
	🤐 Web Management	Web-based device management service		Отключена	Локальная система	
	🥋 Windows Audio	Управление средствами работы со звук	Выполняется	Автоматически	Локальная служба	
	i Windows Mixed Reality OpenXR Service	Enables Mixed Reality OpenXR runtime fu		Вручную	Локальная система	
	🥋 Windows Search	Индексирование контента, кэширован	Выполняется	Автоматически	Локальная система	
	Xbox Accessory Management Service	This service manages connected Xbox Ac		Вручную (актив	Локальная система	\sim
< >	Расширенный 🔪 Стандартный /					

Рис. 19. Установленная служба USRVCOMService в списке служб компьютера

Служба работает несколько нестандартно. Обратите внимание, что при типе запуска "Автоматически", служба находится в завершенном состоянии. Это происходит по следующей причине. При запуске службы (файл "C:\Program Files (x86)\USR-VCOM\USRVCOMService.exe") код модуля просто запускает программу USR-VCOM.exe, которую мы запускали ранее для настройки устройства и задания параметров виртуального Com порта. Но есть и принципиальное отличие. Процесс USR-VCOM.exe запускается в безинтерфейсном режиме и с правами локальной системы. Таким образом, виртуальный порт для работы с устройством становится доступен в системе до входа пользователя в систему. В списке процессов в системе можно найти процесс USR-VCOM.exe, работающий от имени пользователя система. Именно этот процесс и создает в системе виртуальный Com порт.

Проверка работы приемника

Откройте диалог настроек программы EPM-Agent Plus. На закладке «Красная Кнопка», нижний ряд закладок «Дополнительно», нажмите «Список кнопок». В окне диалога «Дополнительные кнопки» нажмите кнопку «Добавить». Откроется окно диалога «Дополнительная кнопка».

Дополнительная кнопка	×
Применение:	~
Пульт/Сотрудник:	
Нажатие	Удержание
Имя/псевдоним кнопки:	
Тег файла конфигурации:	
Передавать сигнал на связанный пульт:	
—————————————————————————————————————	_
Проводной пульт ProLAN-202 (СОЛО) Проводной пульт ProLAN-203 Проводной пульт ProLAN-204 Проводной пульт ProLAN-204	
Проводнои пульт ProLAN-250 Беспроводные кнопки и пульты с модулем ввода ProLAN-501x	
рестроводные кнопки и пульты ы с модулем ввода ProLAN-305X Модуль дискретного ввода ProLAN-502 (на базе ICP-7050) Двух/пяти кнопочный Ethernet пульт ProLAN-325 Комбинация клавиш на клавиатуре Датчик присутствия Maxbotix Виртуальная кнопка	
Параметры	
СОМ порт: Скорость (бод):	Паритет, выравнивание:
COM2 V 01200 02400 04800 09600	One, 8, 1 ○ None, 8, 2
○ 19200 ○ 38400 ○ 57600 ○ 115200	○ Even, 8, 1 ○ Odd, 8, 1
Идентификатор кнопки: Определ	ение
Идентификаторы трансляции (опционально): —————	
При нажатии: При удержании:	Регистрация на пейджере
POS Web-сервиса (Опционально):	
	Очистить Задать POS
Bonpoc в Web-сервисе (Опционально):	
	Очистить Задать
Вариант ответа:	ОК Отмена

Рис. 20. Диалог «Дополнительная кнопка» программы EPM-Agent Plus

Выберите тип интерфейса кнопки «Беспроводные кнопки и пульты с модулем ввода ProLAN-501x». Выберите в выпадающем списке номер СОМ порта приемника (созданного виртуального СОМ порта). Нажмите кнопку «Определение…». Нажмите кнопку беспроводного пульта или кнопку беспроводного брелока. На приемнике должен часто вспыхивать светодиод, что свидетельствует о приеме радиосигнала от кнопки.

Обнаружение кнопок	×			
Нажмите кнопку. Если сигнал нажатия будет принят, то идентификатор кнопки будет помещен в окно диалога.				
Идентификатор кнопки: 86е88с				
Для сохранения идентификатора кнопки нажмите ОК.				
ОК Отмена				

Рис. 21. Идентификатор беспроводной кнопки отображается в окне диалога.

В окне диалога «Обнаружение кнопок» отобразится идентификатор кнопки.

Приложение

Поддержка SNMP

Для поддержки устройством SNMP запросов необходимо в его настройках включить опцию **SNMP Agent**, а также, при необходимости, задать свои значения для **Read Community** и **Write Community**. Устройство отвечает на SNMP запросы по стандартному номеру порта для SNMP – 161.

МІВ база устройства содержит:

- Объекты стандартной ветки RFC1213-MIB: .iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system (.1.3.6.1.2.1.1), включая:
 - sysDescr. Только чтение. Возвращает строку вида Hardware: ESP32-WROOM 240MHz -Software: ProLAN-5015COMNO Version 1.0, DisplayString (SIZE (0.. 255));
 - sysObjectID: Только чтение. Возвращает OID: .iso.org.dod.internet.private.enterprises.prolan.devices.devProductVersion, OBJECT IDENTIFIER;
 - sysUpTime: Только чтение. Возвращает время работы устройства от момента запуска, TimeTicks;
 - sysContact: Чтение/Запись. Вы можете задать собственно значение для этого объекта, DisplayString (SIZE (0.. 255));
 - sysName: Чтение/Запись. Вы можете задать собственно значение для этого объекта, DisplayString (SIZE (0.. 255));
 - sysLocation: Чтение/Запись. Вы можете задать собственно значение для этого объекта, DisplayString (SIZE (0.. 255));
 - sysServices: Только чтение. Возвращает 65, INTEGER (0.. 127).

Установка и настройка беспроводных приемников ProLAN-5015-WF

PRELAN

IANAifType-MIB	Host	172.16.12.230	✓ Port	161 -
i group group dod group dod group directory group mgmt group mib-2 group system group system	Community Set Value Device Type Device Type Ide Suggested OID	Community •••••• Write Commun Set Value Device Type Device Type Identified Not Available Suggested OIDs None		C' Reload
	Sent GET reque	Sent GET request to 172.16.12.230 : 161 sysDescr.0 ProLAN-5015COMBO Version 1.0		

Рис. 22. Ветка .iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system устройства в МІВ-браузере

- Только для чтения частный PROLAN-5015-COMBO-MIB в ветке .iso.org.dod.internet.private.enterprises.prolan (.1.3.6.1.4.1.17184), включая:
 - Объект .iso.org.dod.internet.private.enterprises.prolan.devices.devProductVersion
 (.1.3.6.1.4.1.17184.5.1), возвращающий строку *RF 433MHz Receiver ProLAN-5015-COMBO v.1.0*,
 DisplayString (SIZE (0...255));
 - Объекты узла .iso.org.dod.internet.private.enterprises.prolan.devices.p5012c
 .1.3.6.1.4.1.17184.5.3), включая:
 - ActivelfType: Текущий активный интерфейс устройства, INTEGER { WiFi (0) , Ethernet (1) };
 - WifiSignal: Текущий уровень сигнала Wi-Fi точки доступа, INTEGER { Unusable (0) , NotGood (1) , Okay (2) , Good (3) , VeryGood (4) , Amazing (5) };
 - EthLinkSpeed: Текущая скорость канала Ethernet Gauge32 (0.. 100);
 - ConnectionStatus: Статус TCP соединения устройства с компьютером, INTEGER { Disconnected (0) , Connected (1) };
 - RemotelpAddr: IP-адрес компьютера, открывшего соединение с устройством, DisplayString (SIZE (0..15));
 - TcpListenPort: Номер порта TCP, по которому устройство ожидает соединение с компьютером, INTEGER;
 - ConnectionCnt: Число открытых TCP соединений с устройством от момента старта, Gauge32;
 - BtnPushesTransmitted: Число сигналов нажатий беспроводных кнопок, переданных устройством на компьютер, Gauge32;
 - IfLinkOff: Число отключений устройства от сети Ethernet или Wi-Fi с момента запуска, Gauge32;

о	ных приемни	KOB PTOLAIN-SUIS-W	ſ F	
Loaded MibModules HANAITType-MIB FC1213-MIB FC1213-MIB FOID FNIB PROLAN-5015-COMBO-MIB PROLAN-5015-COMBO-MIB FOID PROLAN-5015-COMBO-MIB FOID	Host 172.16.12.230 Port 161 Community •••••• Write Community Set Value • • Device Type • • Device Type Identified Not Available C Reload Suggested OIDs None • Object ID .iso.org.dod.internet.private.enterprises.prolan.devices.p5015c			161
	ActivelfType.0		WiFi(0)	
	WifiSignal.0		VeryGood(4)	
RemotelpAddr	EthLink Speed.0		0	
ConnectionCnt Structure & BtnPushesTransmitted IfLinkOff	Connection Status.0		Connected(1)	
	RemotelpAddr.0		172.16.12.102	
	TcpListenPort.0		20108	
	ConnectionCnt.0		1	
	BtnPushesTransmitted.0		20	
	lfLinkOff.0		0	

Рис. 23. Ветка .iso.org.dod.internet.private.enterprises.prolan.devices.p5015c устройства в МІВ-браузере

Вы можете использовать следующий текстовый описатель МІВ для работы с устройством из МІВ-браузеров:

```
- -- ProLAN-5015-COMBO MIB.
- -
-- Version 1.0.0 (October 2023). Boris A. Gromov [BAG], ProLAN
- -
-- SMI Network Management Private Enterprise Codes:
- -
-- Prefix: iso.org.dod.internet.private.enterprises.prolan (1.3.6.1.4.1.17184)
- -
-- http://www.iana.org/assignments/enterprise-numbers
        PROLAN-5015-COMBO-MIB DEFINITIONS ::= BEGIN
        IMPORTS
                enterprises
                        FROM RFC1155-SMI
                Counter32, Gauge32,
                NOTIFICATION-TYPE
                        FROM SNMPv2-SMI
                DisplayString
                        FROM RFC-1213;
                      OBJECT IDENTIFIER ::= { enterprises 17184 }
        prolan
        devices
                      OBJECT IDENTIFIER ::= { prolan 5 }
        p5015c
                      OBJECT IDENTIFIER ::= { devices 3 }
        -- PROLAN-5015-COMBO MIB
        devProductVersion OBJECT-TYPE
            SYNTAX DisplayString (SIZE (0..255))
            ACCESS read-only
            STATUS current
            DESCRIPTION
                    "The name and version of the device."
            ::= { devices 1 }
        -- The general group ------
        ActiveIfType OBJECT-TYPE
            SYNTAX INTEGER {
```

PRELAD

```
WiFi(0),
                Ethernet(1)
            }
    ACCESS read-only
    STATUS current
    DESCRIPTION
            "The type of active interface, distinguished
             according to the physical/link protocol."
    ::= { p5015c 1 }
WifiSignal OBJECT-TYPE
    SYNTAX INTEGER {
                Unusable(0),
                NotGood(1),
                Okay(2),
                Good(3),
                VeryGood(4),
                Amazing(5)
            }
    ACCESS read-only
    STATUS current
    DESCRIPTION
            "The estimation of the Wi-Fi's signal strength."
    ::= { p5015c 2 }
EthLinkSpeed OBJECT-TYPE
    SYNTAX Gauge32(0..100)
             UNITS
                    "Mbps"
   ACCESS read-only
    STATUS current
   DESCRIPTION
            "Ethernet interface's current Link Speed in Megabits per second."
    ::= { p5015c 3 }
ConnectionStatus OBJECT-TYPE
    SYNTAX INTEGER {
                Disconnected(0),
                Connected(1)
            }
    ACCESS read-only
    STATUS current
    DESCRIPTION
            "Windows host connection status."
    ::= { p5015c 4 }
RemoteIpAddr OBJECT-TYPE
   SYNTAX DisplayString (SIZE (0..15))
    ACCESS read-only
    STATUS current
    DESCRIPTION
            "The IP address of the host connected to device."
    ::= { p5015c 5 }
TcpListenPort OBJECT-TYPE
   SYNTAX INTEGER
    ACCESS read-only
    STATUS current
    DESCRIPTION
            "Listening port for connection from host."
    ::= { p5015c 6 }
```

PRELAN

```
ConnectionCnt OBJECT-TYPE
   SYNTAX Gauge32
   ACCESS read-only
   STATUS current
   DESCRIPTION
           "Number of connections that were established with the host."
    ::= { p5015c 7 }
BtnPushesTransmitted OBJECT-TYPE
   SYNTAX Gauge32
   ACCESS read-only
   STATUS current
   DESCRIPTION
            "Number of the button pushes transmitted to the host."
    ::= { p5015c 8 }
IfLinkOff OBJECT-TYPE
   SYNTAX Gauge32
   ACCESS read-only
   STATUS current
   DESCRIPTION
            "Number of connection losses on the network interface."
    ::= { p5015c 9 }
```

END